

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

 • gigabeat V41 / V81




安心してお使いいただくために

gigabeat を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。

# 安全上のご注意

商品（または製品）本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 表示の説明





表示	表示の意味
 <b>危険</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
 <b>警告</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること”を示します。
 <b>注意</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定されること”を示します。

\*1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

\*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 図記号の例

図記号	図記号の意味
 禁 止	“  ”は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指 示	“  ”は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

## 東芝およびマイクロソフト社からのご注意！

(本機はマイクロソフト社ポータブルメディアセンター用Microsoft® Windows Mobile® Softwareを使用しています)



---

**自動車を運転中には、本機を使用しないでください！**

---

法的に禁止されている、運転中の携帯電話使用禁止と同様です。  
事故は突然起こります。ハンドルをしっかりと握り、運転に集中してください。  
どうしても聴きたい場合には、緊急自動車などのサイレンやクラクション、踏切の警報音など、安全のために外の音が聞こえるよう音量を抑えてください。  
運転中に、本機の設定を変えたり、操作をする必要がある場合には、いったん車を停止してから操作を実施してください。  
東芝およびマイクロソフトは、自動車などの運転中に上記の機器やソフトウェア製品を使うことに関し、その安全性や合法性を意図せず一切の保証や責任を負いません。

### 一般的操作

**運転中のスクリーン凝視禁止！**

運転中に、長時間スクリーンを凝視するような機能の操作はしないでください。時間を要する操作を行う際は、安全かつ適法な範囲内で、事前に車を停車してください。たとえスクリーンを短時間見ての操作であったとしても、運転から注意がそらされる行為は、事故がおきる原因にもなり非常に危険です。

**音量の適度な設定！**

音量を過度に上げないでください。運転中、外部の交通騒音や緊急信号音が聞こえる程度に音量を抑えてください。運転中、こうした音声がかた聞こえないと、事故につながるおそれがあります。

---

### **お客様の健康のために！**

---

ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないでください。また、長時間連続しての使用は避けてください。大きな音量で聴き続けると、難聴その他の障害の原因になるおそれがあります。通常の音量であっても長時間の使用によっては、難聴などになるおそれがあります。医学的にも悪影響が指摘されています。  
周囲の人たちへの配慮も忘れないようにご留意ください。

Microsoft、Windows Mobileは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

## 警告

**異臭・発煙・過熱などの異常が発生したときは電源を切り、ACアダプターを取りはずすこと**

そのまま使用すると火災・感電・やけどの原因となります。修理はモバイルAVサポートセンターにご依頼ください。



プラグを抜く

**異物や水などが機器の内部にはいったときは電源を切り、ACアダプターを取りはずすこと**

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。モバイルAVサポートセンターにご連絡ください。



プラグを抜く

**機器を落としたり、キャビネットを破損したりしたときは電源を切り、ACアダプターを取りはずすこと**

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。モバイルAVサポート



プラグを抜く

センターにご連絡ください。

**分解・改造・修理しないこと**  
火災・感電の原因となります。修理、内部の点検はモバイルAVサポートセンターにご依頼ください。



分解禁止

**金属類や燃えやすいものなど異物を内部に入れないこと**

火災・感電の原因となります。端子、その他の穴や隙間に、異物を入れたり落とし込んだりしないでください。



禁止

**水がかかる場所で使用しないこと**

火災・感電の原因となります。雨天・降雪・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。



水ぬれ禁止

**風呂場・シャワー室で使  
用しないこと**

火災・感電の原因となり  
ます。



風呂、シャワー室での使用禁止

**航空機内で使用するとき  
は、航空会社の指示に従  
うこと**

指示に従わず使用する  
と、運行装置に影響を与  
え、事故につながるおそ  
れがあります。

離着陸時に本機を使用  
することは航空法で禁  
止されています。



指 示

**雷が鳴りだしたら電源配  
線や機器に触れないこと**  
感電の原因となります。



接触禁止

**歩行中、自動車・オート  
バイなどを運転中に操  
作しないこと**

転倒・交通事故の原因と  
なります。

周囲の音に気付かずに、  
思わぬ事故にあう原因  
となります。



禁 止

**梱包に使用しているビ  
ニール袋でお子様が遊ん  
だりしないように、注意  
すること**

かぶったり飲み込んだ  
りして窒息するおそれ  
があります。



指 示

**本体やACアダプターに  
長時間素肌が直接触れ  
ないようにすること、ま  
た、ひざの上などで長時  
間使用しないこと**

低温やけどの原因とな  
ります。

低温やけどは、体温より  
高い温度のものが長時  
間皮膚に触れていると  
紅斑、水疱等の症状をお  
こすやけどのことです。  
自覚症状をともしなわな  
い低温やけどになる  
場合もありますので、ご  
注意ください。夏場な  
ど、周囲の温度が高いと  
きや、充電しながら視聴  
しているときには本体  
の温度が上がりますの  
で、肌の弱い方は特にご  
注意ください。



禁 止

機器から液がもれたり、異臭がしたりするときは、直ちに火気から遠ざけること

機器からの液もれは、内蔵電池からの液もれです。

もれた液に引火し、破裂する原因となります。モバイル AV サポートセンターに修理をご依頼ください。



指 示

火のそばや炎天下などで充電したり、放電しないこと

内蔵電池から液もれし、引火・破裂の原因となります。

---



禁 止

屋外で雷鳴が聞こえた場合または稲妻が光った場合は、直ちに本製品の使用を中止して身体から離してください。

本製品は金属を含んでいるため、落雷による火災・感電・やけど・負傷のおそれがあります。



指 示

内蔵電池は、指定された充電方法以外で充電しないこと

火災・破裂・発熱の原因となります。

---



禁 止

## 注意

**湿気・湯気・油煙・ほこりの多い場所で使用しないこと**

火災・感電の原因となることがあります。



禁止

**持ち運ぶときに振り回さないこと**

人やものに当たってけがの原因となることがあります。



禁止

**移動させるときはコードやケーブルをはずすこと**  
コードやケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



指示

**落したり、強い衝撃を与えたりしないこと**

破損して火災・感電の原因となることがあります。



禁止

**お手入れするときは、ACアダプターをはずすこと**

取りつけたまま行くと、感電の原因となることがあります。



指示

**機器から液がもれたときは、液には触れないこと**  
機器からの液もれは、内蔵電池からの液もれです。



禁止

**付属のCD-ROMを音楽用CDプレーヤーなどで再生しないこと**

ヘッドホンやスピーカーを破損したり、耳を傷めたりするおそれがあります。



禁止

液が目にはいたり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目にはいったときは、すぐにきれいな水で十分洗い、直ちに医師の診察を受けてください。皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

**皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、必ず皮膚科専門の医師に相談すること**



指 示

この商品に使用している材料、表面処理によって、まれに、お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

**温度の高い場所に置かないこと**



禁 止

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、発熱・火災の原因となることがあります。また、破損してけがの原因となることがあります。

**ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないこと**



禁 止

耳を刺激するような大きな音量で聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

布やふとんの上に置いたり、覆ったりしないこと  
熱がこもってキャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。風通しのよい状態でご使用ください。



禁 止

**表示画面に衝撃を与えないこと**



禁 止

破損したり、ガラスが割れたり、内部の液がもれたりすることがあります。内部の液が目にはいたり、体や衣服に付いたりしたときはきれいな水で洗い流してください。目にはいった場合は、その後医師の診察を受けてください。

**乳幼児の手の届かないところに保管すること**



指 示

けが・事故の原因となります。



## 警告

電源コードの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続すること  
交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。



指 示

時々電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合はきれいにする



指 示

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。

ACアダプターを分解・改造・修理しないこと



分解禁止

火災・感電の原因となります。

ACアダプターの電源コードは



禁 止

- 傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと。
- 引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしないこと。
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと。

火災・感電の原因となります。

通電中のACアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置いたりしないこと



禁 止

火災の原因となる場合があります。

ACアダプターと電源コードは、付属のものを  
使用すること



指 示

指定以外のACアダプター、電源コードを使用すると、火災の原因となります。

## 注意

付属のACアダプターを本機以外の他の用途に使用しないこと

本機以外の他の用途に使用すると、火災・故障の原因となります。



禁止

旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜くこと

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



プラグを抜け

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込むこと

確実に差し込んでいないと、火災・感電の原因となります。



指示

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないこと

コードを引っ張って抜くと、コードやプラグが傷つき、火災・感電の原因となります。プラグを持って抜いてください。



引っ張り禁止

# 使用上のお願い

## 取扱いに関すること

- 強い衝撃を与えないでください。固いものにぶつかけたり、落としたり投げたりしないでください。破損や記録済みの内容が破壊される原因となります。また、その他の故障や動作不良を招くおそれがあります。
- 表示画面に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 硬いものといっしょにかばんなどに入れると、押されたときなどに壊れるおそれがあります。
- 殺虫剤や揮発性の薬品などの付着を避けてください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色や、塗料がはげるなどの原因となります。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れるおそれがあります。
- 前面の操作ボタンを強く押し込まないでください。内部の部品に大きな力が加わり、壊れたり動作不良になったり故障したりするおそれがあります。

## 使用する場所について

- gigabeatをラジオ、テレビ、携帯電話などの近くでご使用になると、受信障害の原因となることがあります。その場合は、gigabeatを離してご使用ください。
- 混雑した電車内などで、大きな音量で聴くと周囲の迷惑になります。

## 結露（露付き）について


- gigabeatを寒いところから急に暖かいところに持ちこんだときや、寒い室内で急に暖房したようなときには、本体の表面に水滴が付くことがあります。このような場合には、内部にも水滴が付いていることがありますので、電源を入れずに1時間ほどたってからご使用ください。

## お手入れに関すること

本体のよごれはやわらかい布（ガーゼなど）で軽くふき取ってください。ティッシュペーパーや硬い布は使わないでください。

- ベンジンやシンナーなど有機溶剤、石油類は絶対に使用しないでください。本体表面を変質させます。
- 油汚れなどが付いたときは、弱い中性洗剤を薄めたものをやわらかい布にしみこませ、それを固く絞って使用し、その後、温水に浸して固く絞った布で十分にふき取ってください。ただしわずかに表面が変質することがあります。あらかじめご承知ください。
- 特に表示画面については気をつけてください。

## 音楽CDについて

- ディスクレーベル面に  マークのはいったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には安定した再生や最適な音質などの保証はいたしかねます。また、故障の原因となる場合もあります。

## ユーザー登録のお願い

- ユーザー登録をいただいたお客様には、gigabeatに関するサービスや製品情報の案内をさせていただく場合がありますので、下記webサイトで、ユーザー登録にご協力いただきますようお願いいたします。

<http://room1048.jp/>

## バージョンアップについて

- 出荷以降、より良くお使いいただくために、搭載ソフトウェアのバージョンアップをする場合があります。バージョンアップの方法などはホームページに掲載いたします。

gigabeatホームページ <http://www.gigabeat.net/>

ホームページをご覧いただけないお客様は「モバイルAVサポートセンター」へお問い合わせください。

## 廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

- gigabeatには、フラッシュメモリが内蔵されています。フラッシュメモリを使用していた状態のまま廃棄・譲渡すると、フラッシュメモリ上の情報を第三者に見られてしまうおそれがあります。廃棄・譲渡するときは、フラッシュメモリ上のすべてのデータを消去してください。

## 内蔵電池について

- gigabeatの内蔵電池は、リチウムイオン充電電池を使用しています。
- 内蔵電池は、gigabeatを使用しなくても少しずつ自然放電していきます。gigabeatを長時間放置しておいた場合、内蔵電池が放電しきり動作しなくなる場合があります。その場合は、充電してからご使用ください。
- 充電時間は内蔵電池の状態や周囲の温度などによって変わります。
- 低温の環境で使用すると、連続再生時間が短くなります。
- 内蔵電池は約500回充電できます。(参考値であり、保証する値ではありません)
- 内蔵電池は消耗品です。繰り返し使用していると、使用できる時間が徐々に短くなります。十分に充電しても使える時間が極端に短くなったときは内蔵電池が劣化しています。モバイルAVサポートセンターに依頼して、新しい電池と交換してください。
- 内蔵電池が放電しきったことによって、記憶データが変化・消失しても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

## 内蔵電池のリサイクルについて

gigabeatの内蔵電池に使用しているリチウムイオン充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。gigabeatを廃棄する際には電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

**充電式電池の回収、リサイクルおよびリサイクル協力店に関するお問い合わせ先**

有限責任中間法人JBRC

TEL：03-6403-5673

ホームページ：<http://www.jbrc.com>

廃棄するとき以外は、gigabeatを絶対に分解しないでください。

電池の取り出しかたについては、PDF版取扱説明書をご覧ください。



**Li-ion**

## ヘッドホンの帯電について

湿度が低いときなど環境によっては、着衣などがこすれて発生した静電気がケーブルを伝ってヘッドホンからパチッと放電することがありますので、ご注意ください。なお、この現象は故障によるものではありません。

## 免責事項について

- 地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品および本製品に付属のソフトウェアの使用、または使用不能から生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等について、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作等から生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- お客様で自身または権限のない第三者が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品に関し、法律の定める範囲において、いかなる場合も当社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。
- 記憶装置（フラッシュメモリやSDカードなど）に記録された内容は、故障や障害の原因に関わらず保証いたしかねます。
- 修理や点検のとき、お客様が記録した音楽データなどが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。

# ACアダプターについて

必ず付属のACアダプターをご使用ください。それ以外のACアダプターを使用すると、故障や発熱、発火の原因となることがあります。付属のACアダプターの形名は、PDF版取扱説明書の「仕様」のページをご覧ください。

ご使用の際は、「安全上のご注意」の「ACアダプターについて」(→9ページ) および以下の内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。

- 接続コードのプラグに、他の金属が触れないようにしてください。ショートする危険があります。
- 接続するときは、接続コードのプラグをgigabeatのACアダプタージャックにしっかり差し込んでください。それ以外の端子に差し込むと故障の原因となることがあります。
- 接続コードを抜くときは、プラグを持って抜いてください。コードを引っ張らないでください。
- 落としたり、強い衝撃をあたえたりしないでください。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- ACアダプターは室内専用です。
- ACアダプターはgigabeat以外には使用しないでください。
- 通電中、ACアダプターの表面温度が高くなる場合がありますが、故障ではありません。持ち運びは電源コードを抜き、温度が下がってから行ってください。
- 温度の影響を受けやすいものの上に置いて使用しないでください。ACアダプターのあとが残ることがあります。
- 内部でわずかな発振音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオ、テレビ、携帯電話の近くで使用すると、受信障害の原因となる場合がありますので、離してお使いください。

## ● お願い

- ACアダプターの入力電源条件は「AC100V～240V」ですが、付属の電源コードは日本国内向け（AC100V～125V）ですので、国内用AC100V以外のコンセントには接続しないでください。

## ホームページのご案内

ホームページからサービス・サポートを含む最新の情報を発信しています。  
ホームページもご覧ください。

<http://www.gigabeat.net/>

## 「モバイルAVサポートセンター」

使いかた、修理、故障、アプリケーションソフトに関するお問い合わせ窓口

**TEL:0570-05-7000 (ナビダイヤル)**

**FAX:03-3258-0470**

受付時間:月～土 10:00～20:00 (祝祭日、年末年始等、当社休業日を除く)

## 株式会社 東芝

デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

\*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

©TOSHIBA CORPORATION 2008

無断複製および転載を禁ず



この冊子は大豆インクを使用しています。この冊子は環境にやさしい印刷物を使用しています。

形名 MEV41/MEV81

Printed in China

GX1C000K6910/PX1C000K69AA

